Mandis shop

Toshiba RMT-146

Original		Replacement		Original		Replacement	
ON	On		Power				
+	Program+	CH +	Ch +				
−	Program-	CH −	Ch -				
REC	Rec	REC MODE	Rec				
II/▶I	Pause/ >I <	II	Pause				
I▶	I I >	D	Blue				
SLOW +	Slow+	>>I	>>I				
− SLOW	Slow-	I<<	I <<				
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play				
■	Stop	■	Stop				
▶▶	>>	≫	>>				
◀◀	<<	≪	<<				
	A1	HOME SMART	Smart				
	B2	APP MEDIA	Media				