Mandis shop

Toshiba CT-8558

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Input	AV / Input / RDS
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	P-	CH- / Page-
3	3	[G=]	Subtitle / EQ
4	4	Info	Info / Angle
5	5	Back	Back / Return
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Left	Left
0	0	Right	Right
LANG.	Audio / Lang I/II	OK	OK
[=]	Zoom / Size	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Home	Shift + Menu /	FPlay	Shift + Blue / Prime
Vol +	Vol +	Menu	Menu / Home
Vol -	Vol -	Youtube	Shift + Yellow / YouTube /
Mute	Mute / Dimmer	<<	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
REC	Rec / Rec Mode		
Play/Pause	Play / Slow		
Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		