Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Menu/DVD	Menu / Home
3	3	Exit	Exit / Cancel / Clear
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Top Menu	Guide / EPG / -/--
9	9	Top Menu	D.Menu / Top
Recall	Back / Return	Down	Down
0	0	Set Up	TV/Radio /
Source	AV / Input / RDS	Set Up	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +	Set Up	Setup / OPT /
Audio	Audio / Lang I/II	Red	Red / Netflix / Search
P+	CH+ / Page+	Green	Green / APP / Repeat
Vol -	Vol -	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement		Original	Replacement
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	[<>]	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
	-[/]-	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
	[i+] / [≡i]	ANGLE / INFO	Info / Angle		
	Text	GOTO / TEXT	Text / Goto		
	Subtitle / Open/Close	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Subtitle / Open/Close	SURROUND	Eject / Surround		
	O) I / II / Sto	SHIFT + LANG I/II / AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II		
	O) I / II / Sto	HOLD	Stop / Hold		
	O) I / II / Sto	TITLE / SOUND	Sound / Title		
	Play/[≡o]	SLOW	Play / Slow		
	II / II >/ [▼]	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	I <</ [≡?]	PRESET-	I << / Preset-		
	<</ [≡+]	TUNE-	<< / Tune-		
	>>/ [≡♦]	TUNE+	>> / Tune+		
	>>I / [O] / [≡X]	PRESET+	>>I / Preset+		

Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DVD RTN	DVD RTN	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+	Vol +	+ VOL	Vol +
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
DVD MENU	Menu/DVD	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Down		Down
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	⊣[/]⊢	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[i+] / [≡i]	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE ⏏	Open/Close / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SUBTITLE ⏏	Open/Close / Subtitle	SURROUND ⏏	Eject / Surround
CD I/II ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	Play/[≡o]	SLOW ▶	Play / Slow
II/II▶	II/II>/[▼]	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	I<</[≡?]	PRESET- ⏮	I<< / Preset-

Original		Replacement		Original	Replacement
<</ [≡+]		<< / Tune-			
>>/ [≡♦]		>> / Tune+			
>>I / [O] / [≡X]		>>I / Preset +			

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
1	1	TV 1	1		<<	TUNE-	<< / Tune-
2	2	DVD 2	2		>>	TUNE+	>> / Tune+
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+				
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-				
SUBTITLE	Eject	SURROUND	Eject / Surround				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Play	SLOW	Play / Slow				