Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	- I PI -	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
Source	TIMER AV AV	P+	+ CH Ch +
1	1 1	P-	CH – Ch -
2	2 2	Up	Up
3	3 3	Down	Down
4	4 4	Right	Right
5	5 5	Left	Left
6	6 6	OK/Select	OK Ok
7	7 7	DTV Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu
8	8 8	Call	FAV PRE-CH Pre Ch
9	9 9	ATV Menu	TOP MENU MENU Menu
0	0 0	Sleep	PROG SLEEP Sleep
Mute	MUTE Mute	Exit	CLEAR EXIT Exit
Subtl	AD SUBT Subt	I/II	SOUND DUAL Dual
Vol +	+ VOL Vol +	QV	ECO 3D 3D
Vol -	VOL – Vol -	EPG	-/-- GUIDE Guide
- I SI -	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual	Page+	>> >>

Original	Replacement	Original	Replacement
Page-	<<		
Info	Info		
Text	Text		
Mix	TV/R		
[II]/Size	Format		
Index	List		
Hold	Media		
Reveal	Options		
Cancel	Back		
Subpage	Eject		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		