Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	i	Info
1	1	Up	Up
2	2	Down	Down
3	3	Right	Right
4	4	Left	Left
5	5	Menu	Menu
6	6	Q. Menu	D. Menu
7	7	Exit	Exit
8	8	Recall	Pre Ch
9	9	Back	Back
TV	TV/R	Red	Red
0	0	Green	Green
Vol +	Vol +	Yellow	Yellow
Vol -	Vol -	Blue	Blue
PR+	Ch +	World	Guide
PR-	Ch -	Music/Movie/Phot	Options
Mute	Mute	Guide Tv	Shift + Options

Original		Replacement		Original	Replacement
	*/o	PROG SLEEP	Sleep		
	Games	ZOOM	Eject		
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text		
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media		
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual		
	[-O-]	DISC NAV LIST	List		
	[≡]..	AD SUBT	Subt		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
OK	OK	OK	Ok		
	Stop		Stop		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	<<		<<		