# Mandis shop

RC4500

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | >> | >> / Tune+ |
| Mute | Mute / Dimmer | Menu | Menu / Home |
| Red | Red / Netflix / Search | Up | Up |
| Green | Green / APP / Repeat | Back | Back / Return |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | Left | Left |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | OK | OK |
| Internet | Smart / List | Right | Right |
| Source | AV / Input / RDS | i | Info / Angle |
| Lang | Audio / Lang I/II | Down | Down |
| Tv/Radio | TV/Radio / | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Vol + | Vol + |
| LIB | Picture / Format | P:::P | Display / Media |
| Rec | Rec / Rec Mode | PR+ | CH+ / Page+ |
| Stop | Stop / Hold | Vol - | Vol - |
| << | << / Tune- | FAV | Fav / Marker / PC |
| Play | Play / Slow | PR- | CH- / Page- |
| Pause | Pause / Step / Freeze | 1 | 1 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 abc | 2 | DVD 2 | 2 | | |
| 3 def | 3 | CD - STB 3 | 3 | | |
| 4 ghi | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 jkl | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 mno | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 pqrs | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 tuv | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| 0 _ | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |