Mandis shop

Gigaset - RC38

Original		Replacement	
	Power		Power
TV-RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Mute	MUTE	Mute
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9
AV 0	0/AV	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
?	?	DISPLAY INFO	Info
P +	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -

Original		Replacement	
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
LIST	Red/↑/List	A	Red
SUBTITLE	Green/↓/Subtitle	B	Green
	Yellow/><	C	Yellow
FAV	Blue/FAV	D	Blue
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
II	Pause	II	Pause
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text