Original		Replacement	
Power	Power	Power	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
Lang	Lang	Audio / Lang I/II	
0	0	0	
[≡]...	[≡]...	Subtitle / EQ	
Home	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
Home	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
V+	V+	VOL +	Vol +
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
V-	V-	VOL −	Vol -
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
[G]	[G]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Up	Up	Up	
Left	Left	Left	
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	
←	←	RETURN BACK	Back / Return
Down	Down	Down	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
☼1	☼1	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Replacement		Original	Replacement
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Play	SLOW	Play / Slow		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		