Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	Home	Menu / Home
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Netflix	Shift + Red / Netflix / Search
3	3	YouTube	Shift + Yellow / YouTube / Repeat A-B
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	i	Info / Angle
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
Lang	Audio / Lang I/II	Down	Down
0	0	Back	Back / Return
TXT	Text / Goto	Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +	FPay	Shift + Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer	☼1	Shift + Blue / Prime / Random
P+	CH+ / Page+	Red	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		