Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	1	1
Power	Power	2	2
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /	3	3
Netflix	Shift + Red / Netflix /	4	4
Camera-Music-Ph	Display / Media	5	5
Rec	Rec / Rec Mode	6	6
Play	Play / Slow	7	7
Pause	Pause / Step / Freeze	8	8
Stop	Stop / Hold	9	9
Lang	Audio / Lang I/II	TV	Shift + 1
<<	<< / Tune-	TV	TV/Radio /
>>	>> / Tune+	0	0
[≡]. .	Sound / Title	Recall	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search	Menu	Menu / Home
Green	Green / APP / Repeat	Internet	Smart / List
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Q.Menu	D.Menu / Top
Blue	Blue / Prime Video / Random	V+	Vol +

Original	Replacement	Original	Replacement
PR+	CH+ / Page+	Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Vol -	Vol -		
PR-	CH- / Page-		
Back	Back / Return		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
[-O-]	Picture / Format		
Folder	Setup / OPT /		
i	Info / Angle		
Mute	Mute / Dimmer		
*/O	I<< / Preset-		
*/Q	>>I / Preset+		
[≡]/Text	Text / Goto		