Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer	Up	Up
Power	Power	Left	Left
1	1	OK	OK
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	Exit	Exit / Cancel / Clear
5	5	Recall	Back / Return
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	CH+	CH+ / Page+
8	8	Text	Text / Goto
9	9	Option	Setup / OPT / Program
EPG	Guide / EPG / -/--	Vol +	Vol +
0	0	CH-	CH- / Page-
List	Smart / List	F1	Shift + 1
Mode	D.Menu / Top	F2	Shift + 2
i	Info / Angle	Vol -	Vol -
TV/R Live	TV/Radio /	Rec	Rec / Rec Mode

Original	Replacement	Original	Replacement
Play	Play / Slow		
Archive	Display / Media		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		