| Original | Replacement |
|---|---|
| POWER SOURCE BD/DVD Power | SHIFT + Power |
| SLEEP Sleep | TIMER SLEEP Sleep / Timer |
| POWER Power | Power |
| 1 HDMI 1 | SHIFT + TV 1 Shift + 1 |
| 2 HDMI 2 | SHIFT + DVD 2 Shift + 2 |
| 3 HDMI 3 | SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3 |
| 4 HDMI 4 | SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4 |
| 1 AV 1 | SHIFT + USB 8 Shift + 8 |
| 2 AV 2 | SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9 |
| 3 AV 3 | SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 4 AV 4 | SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0 |
| 5 AV 5 | SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC |
| 6 AV 6 | SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix / |
| 1 Audio 1 | SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / |
| 2 Audio 2 | SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube / |
| V-AUX V-AUX | SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7 |
| [ A ] [A] | RDS AV INPUT AV / Input / RDS |

| Original | Replacement |
|---|---|
| [ B ] [B] | SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS |
| DOCK Dock | SHIFT + TAPE 5 Shift + 5 |
| TUNER Tuner | SHIFT + TUNER 6 Shift + 6 |
| FM FM | LIST SMART Smart / List |
| AM AM | SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List |
| PRESET Preset+ | + CH PAGE CH+ / Page+ |
| PRESET Preset+ | SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+ |
| TUNING Tuning+ | SHIFT + TUNE+ Shift + >> / |
| INFO Info | ANGLE INFO Info / Angle |
| MEMORY Memory | GOTO TEXT Text / Goto |
| PRESET Preset- | CH PAGE CH- / Page- |
| PRESET Preset- | SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset- |
| TUNING Tuning- | SHIFT + TUNE- Shift + << / |
| MOVIE Movie | TITLE SOUND Sound / Title |
| MUSIC Music | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II |
| ENHANCER STEREO Stereo | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ |
| SUR. DECODE Sur Decode | SURROUND Eject / Surround |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Straight | Picture / Format | BD/DVD Top | D.Menu / Top |
| Direct | Zoom / Size | BD/DVD Menu | Menu / Home |
| Scene BD/DVD | Red / Netflix / Search | Mute | Mute / Dimmer |
| Scene TV | Green / APP / Repeat | BD/DVD Rec | Rec / Rec Mode |
| Scene CD | Yellow / YouTube / Repeat | BD/DVD Play | Play / Slow |
| Scene Radio | Blue / Prime Video / Random | BD/DVD Stop | Stop / Hold |
| Setup | Setup / OPT / | BD/DVD Pause | Pause / Step / Freeze |
| Up | Up | BD/DVD << | << / Tune- |
| Option | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools | BD/DVD >> | >> / Tune+ |
| Volume+ | Vol + | BD/DVD I << | I << / Preset- |
| Left | Left | BD/DVD >>I | >>I / Preset+ |
| Enter | OK | BD/DVD 1 | 1 |
| Right | Right | BD/DVD 2 | 2 |
| Volume- | Vol - | BD/DVD 3 | 3 |
| BD/DVD Return | Back / Return | BD/DVD 4 | 4 |
| Down | Down | BD/DVD 5 | 5 |
| BD/DVD Display | Display / Media | BD/DVD 6 | 6 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BD/DVD 7 | AUX-HDD 7 | 7 | | |
| 8 | BD/DVD 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | BD/DVD 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| 0 | BD/DVD 0 | HDMI-SAT 0 | 0 | | |
| +10 | BD/DVD +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| ENT | BD/DVD Ent | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER SOURCE | Power Radio | SHIFT + | Shift + Power |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| POWER | Power | | Power |
| 1 | HDMI 1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | HDMI 2 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 | HDMI 3 | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| 4 | HDMI 4 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| 1 | AV 1 | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| 2 | AV 2 | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| 3 | AV 3 | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 4 | AV 4 | SHIFT + HDMI-SAT 0 | Shift + 0 |
| 5 | AV 5 | SHIFT + PC FAV MARKER | Shift + Fav / Marker / PC |
| 6 | AV 6 | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| 1 | Audio 1 | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| 2 | Audio 2 | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| V-AUX | V-AUX | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| [A] | [A] | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| [B] | [B] | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| DOCK | Dock | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| FM | FM | LIST SMART | Smart / List |
| AM | AM | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| PRESET | Preset+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| PRESET | Preset+ | SHIFT + PRESET+ ⏭ | Shift + >>I / Preset+ |
| TUNING | Tuning+ | SHIFT + TUNE+ ⏩ | Shift + >> / |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| MEMORY | Memory | GOTO TEXT | Text / Goto |
| PRESET | Preset- | CH PAGE | CH- / Page- |
| PRESET | Preset- | SHIFT + PRESET- ⏮ | Shift + I<< / Preset- |
| TUNING | Tuning- | SHIFT + TUNE- ⏪ | Shift + << / |
| MOVIE | Movie | TITLE SOUND | Sound / Title |
| MUSIC | Music | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ENHANCER STEREO | Stereo | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| SUR. DECODE | Sur Decode | SURROUND ⏏ | Eject / Surround |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| STRAIGHT | Straight | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| DIRECT | Direct | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| BD DVD | Scene BD/DVD | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| TV | Scene TV | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| CD | Scene CD | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| RADIO | Scene Radio | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| OPTION | Option | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools |
| + VOLUME | Volume+ | + VOL | Vol + |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| VOLUME – | Volume- | VOL – | Vol - |
| RETURN | RADIO Return | RETURN BACK | Back / Return |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| MENU | RADIO Menu | HOME MENU | Menu / Home |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| ►► | RADIO >> | TUNE+ ►► | >> / Tune+ |
| ◄◄ | RADIO I<< | PRESET- ◄◄ | I<< / Preset- |
| ►►I | RADIO >>I | PRESET+ ►►I | >>I / Preset+ |
| 1 | RADIO 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | RADIO 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | RADIO 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | RADIO 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | RADIO 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | RADIO 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | RADIO 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | RADIO 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | RADIO 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | RADIO 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| ENT | RADIO Ent | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER SOURCE | CD Power | SHIFT + | Shift + Power |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| POWER | Power | | Power |
| 1 | HDMI 1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | HDMI 2 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 | HDMI 3 | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| 4 | HDMI 4 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| 1 | AV 1 | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| 2 | AV 2 | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| 3 | AV 3 | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 4 | AV 4 | SHIFT + HDMI-SAT 0 | Shift + 0 |
| 5 | AV 5 | SHIFT + PC FAV MARKER | Shift + Fav / Marker / PC |
| 6 | AV 6 | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| 1 | Audio 1 | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| 2 | Audio 2 | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| V-AUX | V-AUX | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| [A] | [A] | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| [B] | [B] | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| DOCK | Dock | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| FM | FM | LIST SMART | Smart / List |
| AM | AM | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| PRESET | Preset+ | SHIFT + PRESET+ ⏭ | Shift + >>I / Preset+ |
| PRESET | Preset+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| TUNING | Tuning+ | SHIFT + TUNE+ ⏩ | Shift + >> / |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| MEMORY | Memory | GOTO TEXT | Text / Goto |
| PRESET | Preset- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| PRESET | Preset- | SHIFT + PRESET- ⏮ | Shift + I<< / Preset- |
| TUNING | Tuning- | SHIFT + TUNE- ⏪ | Shift + << / |
| MOVIE | Movie | TITLE SOUND | Sound / Title |
| MUSIC | Music | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ENHANCER STEREO | Stereo | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| SUR. DECODE | Sur Decode | SURROUND ⏏ | Eject / Surround |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| STRAIGHT | Straight | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| DIRECT | Direct | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| BD DVD | Scene BD/DVD | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| TV | Scene TV | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| CD | Scene CD | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| RADIO | Scene Radio | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| OPTION | Option | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools |
| + VOLUME | Volume+ | + VOL | Vol + |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| VOLUME – | Volume- | VOL – | Vol - |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| DISPLAY | CD Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| REC | CD Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |
| ▶ | CD Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ■ | CD Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ❚❚ | CD Pause | STEP-FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze |
| ◀◀ | CD << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶ | CD >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| ⏮ | CD I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| ⏭ | CD >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| 1 | CD 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | CD 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | CD 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | CD 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | CD 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | CD 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | CD 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | CD 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | CD 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

https://mandis.tv/en/yamaha-rav293-wr00270-replacement-remote-control-for-yamaha-rav293-wr00270-1-1-1

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CD 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| +10 | CD +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| ENT | CD Ent | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |