Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH. LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
PIC.MODE	PIC. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Sustituto	
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIMESHIFT	Timeshift	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
REC.LIST	Rec. List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT / PICTURE	Shift + Picture / Format		<<	TUNE-	<< / Tune-
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /		>>	TUNE+	>> / Tune+
SLEEP	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer				
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				
INDEX	Index	ANGLE / INFO	Info / Angle				
REVEAL	Reveal	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top				
AUDIO	Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II				
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media				
TEXT	Text	GOTO / TEXT	Text / Goto				
SIZE	Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size				
SIZE	Play	SLOW	Play / Slow				
SUBPAGE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
SUBPAGE	Subpage	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /				
HOLD	Stop	HOLD	Stop / Hold				
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop / Hold				