Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original		Sustituto	
	Index	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	AV/Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	i/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Vol +	VOL	Vol +
	Rec List	LIST SMART	Smart / List
	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -

Original	Sustituto
ATV	Display / Media
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
0	0
FAV	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Sustituto
Blue	Blue / Prime Video / Random
Power/Display	Shift + Power
Hold	Shift + Stop /
Aspect	Shift + Picture / Format
USB	Shift + 8