| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Source | AV / Input / RDS | PC | Fav / Marker / PC |
| Power | Power | Vol + | Vol + |
| 1 | 1 | Mute | Mute / Dimmer |
| 2 | 2 | PR+ | CH+ / Page+ |
| 3 | 3 | Vol - | Vol - |
| 4 | 4 | [<>] | Picture / Format |
| 5 | 5 | PR- | CH- / Page- |
| 6 | 6 | Dual | Audio / Lang I/II |
| 7 | 7 | Adj Audio | Sound / Title |
| 8 | 8 | Adj Video | Shift + Picture / Format |
| 9 | 9 | Sleep | Sleep / Timer |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | Up | Up |
| 0 | 0 | Left | Left |
| PRE PR | Back / Return | OK | OK |
| HDMI | Shift + 0 | Right | Right |
| YPbPr | D. Menu / Top | Menu/Exit | Menu / Home |
| VIDEO | Shift + 4 | Down | Down |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | [i+] | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| TELETEXT | Teletext | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| MIX | Mix | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / | | |
| SIZE | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| SUBPAGE | Subpage | SURROUND | Eject / Surround | | |
| INDEX | Index | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| HOLD | Hold | HOLD | Stop / Hold | | |
| REVEAL | Reveal | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| ECO | Eco | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| PR LIST | PR List | LIST SMART | Smart / List | | |
| FREEZE | Freeze | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | Nothing | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |