Original		Sustituto	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Camera-Music-Ph	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	[≡]. .	TITLE SOUND	Sound / Title
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Sustituto	
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Internet	LIST SMART	Smart / List
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
V+	Vol +	VOL +	Vol +

Original		Sustituto	
P+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
V-	Vol -	VOL -	Vol -
P-	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	[- O -]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Folder	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	*/ O	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	*/ Q	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Sustituto	
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--