Original		Sustituto	
	Power		Power
	Tv/Radio		TV/Radio /
	Subtitle		Subtitle / EQ
	AD		Audio / Lang I/II
	[ ]/Ratio		Picture / Format
	Input		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	List		Smart / List
	0		0

Original		Sustituto	
	Q.View		Display / Media
	Vol +		Vol +
	FAV		Fav / Marker / PC
	PR+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Guide		Guide / EPG / -/--
	PR-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	Text		Text / Goto
	Info		Info / Angle
	T.OPT		D.Menu / Top
	Settings		Setup / OPT /
	Up		Up
	Q.Menu		Menu / Home
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return				
▼	Down	▼	Down				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
AV MODE	AV Mode	SURROUND ⏏	Eject / Surround				
REC/*	Rec/*	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze				
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
●	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
●●	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
●●	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
●●	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				