Original		Sustituto	
	Power		Power
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
[→]		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
TV	[TV]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
↔		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Up		Up
	Left		Left

Original		Sustituto	
OK	Ok	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
	Smart	LIST SMART	Smart / List
P	Ch+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V —	Vol -	VOL —	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	Ch-	CH PAGE —	CH- / Page-
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
i	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Q. MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Movie	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EPG	Epg	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	☼1	PRESET- ⏮	I<< / Preset-

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	☼2	PRESET+	>>I / Preset+				
TXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBT.	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	[←+→]	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				