Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-	- -	-/-- GUIDE	Guide
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Sustituto	
-	Vol -	VOL -	Vol -
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH -	Ch -
W.LINK	W Link	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
INFO	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Left	Left		
Right	Right		
CC	Subt		
P. Size	Format		
FAV. CH	Shift + Pre Ch		
P. Mode	Shift + Format		
MTS	Dual		
E. Mode	Text		
Pause	Pause		
<<	<<		
>>	>>		
Play	Play		
Rec	Rec		
Stop	Stop		