Original		Sustituto	
	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
Subtitle	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Sustituto	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	☼	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Home	HOME MENU	Menu / Home
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH.List	CH. List	LIST SMART	Smart / List
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PVR	PVR	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
You Tube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
wuaki.tv	Wuaki.TV	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		