Original		Sustituto	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute

Original		Sustituto	
P	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Home	HOME SMART	Smart
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Zoom	ZOOM	Eject
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	[>]	SEARCH TV/R	TV/R
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format

Original		Sustituto	
REC	Rec	REC MODE	Rec
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
3D	3D	ECO 3D	3D
QUICK	Quick	FAV PRE-CH	Pre Ch
★/◎	*/O	SETTINGS OPT	Options
★/Q	*/Q	SOUND DUAL	Dual
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue

Original	Sustituto