Mandis shop

Samsung BN59-01015A

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	CH List	Smart / List
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Media. P	D. Menu / Top
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	Tools	Setup / OPT /
6	6	Up	Up
7	7	Info	Info / Angle
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK
TTX/MIX	Text / Goto	Right	Right
0	0	Return	Shift + Back / Return
PRE-CH	Back / Return	Down	Down
Vol +	Vol +	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Red	Red / Netflix / Search
P+	CH+ / Page+	Green	Green / APP / Repeat

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
P.MODE	P. Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format				
S.MODE	S. Mode	TITLE / SOUND	Sound / Title				
DUAL	Dual / I-II	SHIFT + LANG I/II / AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II				
AD	AD	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II				
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size				
SUBT.	Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-				
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+				
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
Play	Play	SLOW	Play / Slow				
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold				