Original		Sustituto	
	Power		Power
DVD	DVD (Universal Mode)	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
STB	STB (Universal Mode)	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
HTS	HTS (Universal Mode)	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DEMO	Red/Demo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow/[I]	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Home	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down

Original		Sustituto	
INFO	[i]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL -	Vol -
FORMAT	[<>]/Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
P -	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
NET TV	Net TV	LIST SMART	Smart / List
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
1 _	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2

Original		Sustituto		Original	Sustituto
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0 .@	0	HDMI - SAT 0	0		
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
AMBILIGHT	Ambilight	MEDIA DISPLAY	Display / Media		