Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
NICAM AUDIO	Audio/Nicam	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart

Original		Sustituto	
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
CH-	CH-	CH –	Ch -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TEXT	<<		<<
HOLD	>>		>>
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options

Original		Sustituto	
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info
INDEX	I <<	<<	I <<
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
SIZE	>>I	>>	>>I
	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
SUBPAGE	Stop/Subpage	■	Stop
REVEAL ZOOM	Zoom/Reveal	ECO 3D	3D
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
REC	Rec	REC MODE	Rec
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
FAV- REPEAT	Repeat/FAV-	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
FAV+	FAV+	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TV/RADIO	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Sustituto	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual