Original		Sustituto	
ON/STANDBY	On/Standby	Power	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
REPEAT/A-B	Repeat/A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround

Original		Sustituto	
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
▲	Up	▲	Up
◀/I◀◀	Left	◀	Left
◀/I◀◀	I<<	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
ENTER/PLAY	Enter	OK	OK
ENTER/PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶I/▶	Right	▶	Right
▶▶I/▶	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TITLE PBC	Title/PBC	TITLE SOUND	Sound / Title

Original	Sustituto	Original	Sustituto
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
DVD MENU DVD Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		