Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Standby	Power	<<	<< / Tune-
Clear	Exit / Cancel / Clear	>>	>> / Tune+
Display	Display / Media	Stop	Stop / Hold
Mute	Mute / Dimmer	Angle	Info / Angle
1	1	Zoom	Zoom / Size
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	I <<	I << / Preset-
5	5	Enter	OK
6	6	Play	Play / Slow
7	7	Right	Right
8	8	>>I	>>I / Preset+
9	9	Search	Red / Netflix / Search
0	0	Down	Down
Repeat/A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Setup	Setup / OPT /
Pause/Step	Pause / Step / Freeze	Subtitle	Subtitle / EQ
Open/Close	Eject / Surround	Title/PBC	Sound / Title

Original	Sustituto	Original	Sustituto
AUDIO Audi o	LANG I/II AUDIO Audi o / Lang I / I I		
DVD MENU DVD Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		