Original		Sustituto	
OPERATE	Operate		Power
REC MODE	Rec Mode	GOTO TEXT	Text / Goto
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR/C-RESET	Clear/C. Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto	
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
VCR REC/OTR	VCR Rec/OTR	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SLOW	I > Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Operate	Power	Right	Right
Dubbing	Info / Angle	Down	Down
Setup	Setup / OPT /	Enter	OK
Open-Close/Eject	Eject / Surround	1	1
T-Set	TV/Radio /	2	2
Timer Prog. / Showview	Sleep / Timer	3	3
Rec Mode	Text / Goto	4	4
Rapid Play	Smart / List	5	5
Zoom	Zoom / Size	6	6
VCR	Shift + 4	7	7
DVD	Shift + 2	8	8
CM Skip	Red / Netflix / Search	9	9
Top Menu	D. Menu / Top	Skip >>I	>>I / Preset +
Up	Up	Clear/C. Reset	Exit / Cancel / Clear
Menu/List	Menu / Home	0	0
Return/Key	Back / Return	Display	Display / Media
Left	Left	I<< Skip	I<< / Preset -

Original		Sustituto	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
DVD REC/OTR	DVD/Rec OTR	REC MODE	Rec / Rec Mode
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Sustituto