Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	8	8
Mute	Mute / Dimmer	9	9
Info	Info / Angle	Time Shift	Picture / Format
Angle	Shift + Info / Angle	0	0
Copy	D. Menu / Top	Goto	Text / Goto
Zoom	Zoom / Size	Rec	Rec / Rec Mode
Tv Sys	AV / Input / RDS	Stop	Stop / Hold
Music	TV/ Radio /	Subtitle	Subtitle / EQ
Setup	Setup / OPT /	Audio	Audio / Lang I/II
Menu	Menu / Home	<</ FR	<< / Tune-
1	1	>>/ FF	>> / Tune+
2	2	A-B	Shift + Yellow / YouTube /
3	3	Repeat	Shift + Green / APP /
4	4	>>I / Next	>>I / Preset+
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Play/ Pause	Play / Slow
7	7	Vol -	Vol -

Original		Sustituto		Original	Sustituto
PREV	I << / Prev	PRESET-	I << / Preset-		
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /		
	Up		Up		
RETURN	X / Return	RETURN BACK	Back / Return		
	Left		Left		
	Enter	OK	OK		
	Right		Right		
SELECT	Select	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Down		Down		
WUAKI TV	Wuaki TV	LIST SMART	Smart / List		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
EPG	Green / EPG	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
EPG	Green / EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
TTX	Yellow / TTX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
TTX	Yellow / TTX	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		