Original		Sustituto	
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
TV I/⏻	Tv Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
⏻	Power	⏻	Power
STEREO/MONO	Stereo/mono	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
NAME	Name	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MEMORY	Memory	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PLAY MODE	Play Mode	SLOW ▶	Play / Slow
1	1	TV 1	1
1	1 TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2	DVD 2	2
2	2 TV	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Original		Sustituto	
3	3	CD-STB 3	3
3	3 TV	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
FUNCTION	Function	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
4	4 TV	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5	TAPE 5	5
5	5 TV	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6	TUNER 6	6
6	6 TV	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
BAND	Band	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX-HDD 7	7
7	7 TV	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
8	8	USB 8	8
8	8 TV	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
9	9 TV	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9	<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title	>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	▷	Play/Select	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
>10	>10 TV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
10/0	0/10	HDMI - SAT 0	0	DVD DISPLAY	DVD Display	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
10/0	0/10 TV	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	DVD TOP MENU	DVD Top Menu	HOME MENU	Menu / Home
ENTER	Enter	SHIFT + OK	Shift + OK	▲	Up	▲	Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +	◀	Left	◀	Left
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -	ENTER	OK	OK	OK
VOL –	Vol - Tv	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -	ENTER	Enter TV	SHIFT + ▼	Shift + Down
PREV ⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-	▶	Right	▶	Right
PREV ⏮	I << TV	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I << / Preset-	DVD SETUP	DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
NEXT ⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+	AMP MENU	AMP Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
NEXT ⏭	>>I TV	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+	▼	Down	▼	Down