Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Power		Power		Swap	RETURN BACK	Back / Return
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
HOLD	Hold	HOLD ■	Stop / Hold		PP	LIST SMART	Smart / List
	♫	TITLE SOUND	Sound / Title		PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	- VOL	Vol -	VOL -	Vol -
16:9	16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format		PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
TV/TXT	TV/TX	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	1	1	TV 1	1
	Double	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	2	2	DVD 2	2
	[ ]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	3	3	CD-STB 3	3
MIX	Mix	GOTO TEXT	Text / Goto	4	4	VIDEO 4	4
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	5	5	TAPE 5	5
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	6	6	TUNER 6	6
	Up		Up	7	7	AUX-HDD 7	7
- VOL	Left		Left	8	8	USB 8	8
OK	OK	OK	OK	9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL +	Right		Right	-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Down		Down	0	0	HDMI-SAT 0	0

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Violet	PC / FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX / SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow/Timer	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Update	SHIFT + OK — Shift + OK		
Reveal	SHIFT + RETURN / BACK — Shift + Back / Return		
P100	SHIFT + HDMI - SAT / 0 — Shift + 0		