Mandis shop

WEBTV3

Original		Sustituto	
	Mute	MUTE	Mute
	Power		Power
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	&	APP MEDIA	Media
Mode	Mode	HOME SMART	Smart
	Back	RETURN BACK	Back
V-	Vol -	VOL –	Vol -
V+	Vol	+ VOL	Vol +
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
1 ...	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4

Original		Sustituto	
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0 __	0	0	0
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Stop		Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue