Original		Sustituto	
POWER		Power	
INFO		Info / Angle	
HDMI CONTROL		SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
SLEEP		TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SCREEN		FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOURCE		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESETS		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
REPEAT	ZOOM/ RED/ ▲	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REPEAT	ZOOM/ RED/ ▲	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
REPEAT	ZOOM/ RED/ ▲	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ROOT	REPEAT/ GREEN/ ▼	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Sustituto	
ROOT	REPEAT/ GREEN/ ▼	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TITLE	ROOT/ YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
	TITLE/ BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	TITLE/ BLUE	TITLE SOUND	Sound / Title
	UP		Up
	LEFT		Left
OK SELECT	OK/ SELECT	OK	OK
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
−	P-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Sustituto	
	V+	VOL +	Vol +
	V-	VOL -	Vol -
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LANG.	LANG	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	SUBTITLE	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SWAP	SWAP/↔	LIST SMART	Smart / List
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto
C	C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	DISPLAY	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ANGLE	ANGLE	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
SEARCH MODE	SEARCH MODE	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
	STOP	HOLD	Stop / Hold
	PLAY	SLOW	Play / Slow

Original		Sustituto	
	PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+