Original		Sustituto	
AMP	Power AMP		Power
MENU	Menu AMP	HOME MENU	Menu / Home
	UP AMP		Up
	Left AMP		Left
ENTER	Enter AMP	OK	OK
	Right AMP		Right
	Down AMP		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
DISC/INPUT	Disc/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original		Sustituto	
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
INPUT	Input Up	CH PAGE	CH+ / Page+
TONE	Tone	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOLUME	Vol +	VOL	Vol +
INPUT	Input Down	CH PAGE	CH- / Page-
VOLUME	Vol -	VOL	Vol -
ATT	ATT	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FILTER	Filter	LIST SMART	Smart / List
NOISE SHAPER	Noise Shaper	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DC FILTER	DC Filter	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
PHONES	Phones	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
CD	Power CD		Power
MENU	Menu CD	HOME MENU	Menu / Home
	Up CD		Up
	Left CD		Left
ENTER	Enter CD	OK	OK
	Right CD		Right
	Down CD		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
DISC/INPUT	Disc/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original		Sustituto	
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
INPUT	Input Up	CH PAGE	CH+ / Page+
TONE	Tone	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOLUME	Vol +	VOL	Vol +
INPUT	Input Down	CH PAGE	CH- / Page-
VOLUME	Vol -	VOL	Vol -
ATT	ATT	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FILTER	Filter	LIST SMART	Smart / List
NOISE SHAPER	Noise Shaper	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DC FILTER	DC Filter	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PHONES	Phones	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Sustituto