Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
LANG	O) / Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	☼	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	[i]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left

Original		Sustituto	
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return
	Vol +	VOL +	Vol +
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Sustituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
≡		SHIFT +	GOTO TEXT Shift + Text /
←		SHIFT +	Shift + Left
NETFLIX	Netflix	SHIFT +	NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /

Original	Sustituto