Original		Sustituto	
	Power		Power
	3D	ECO 3D	3D
TV	Tv Input	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV Input	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TEXT	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	[≡♦] / STTL	AD SUBT	Subt
ASPECT	[+] / Aspect	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EXIT	X/ Exit	CLEAR EXIT	Exit
	i	DISPLAY INFO	Info
APPS	APPS	PICTURE FORMAT	Format
HOME	Home	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Sustituto	
OK	OK	OK	Ok
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK/ RETURN	Return/ Back	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
^	PR+	+ CH	Ch +
v	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5

Original		Sustituto	
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
? eHELP	?/Help	SOUND DUAL	Dual
LAST VIEW	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch
◄◄	<<	<<	<<
►	Play	PLAY MODE ►	Play
►►	>>	>>	>>
I◄◄	I <<	I<<	I <<
II	Pause	II	Pause
►►I	>>I	>>I	>>I
■	Stop	■	Stop
●	Rec	REC MODE ●	Rec

Original	Sustituto