Original		Sustituto	
	Power		Power
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Subtitles	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
	Left		Left
	Down		Down
P<P BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return

Original		Sustituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
LIST/FAV	List/Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LIST/FAV	List/Fav	LIST SMART	Smart / List
+ P	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Sustituto	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /

Original	Sustituto