Original		Sustituto	
	Power		Power
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
LANGUAGE TV/TXT	TV/TXT /	GOTO TEXT	Text / Goto
LANGUAGE TV/TXT	TV/TXT /	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ZOOM CANCEL	Cancel / Zoom	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
ZOOM CANCEL	Cancel / Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
SUBTITLE REVEAL	Reveal / Subtitl	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
	Stop	HOLD	Stop / Hold
MENU HOLD	Hold / Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU HOLD	Hold / Menu	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
ANGLE SIZE	Size / Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
TITLE SUBPAGE	Subpage / Titl	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title

Original		Sustituto	
GOTO INDEX	Index / Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
PROGRAM	Red/Program	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROGRAM	Red/Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SLOW	Green/Slow	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SLOW	Green/Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
REPEAT	Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Yellow/Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
A-B	Blue/A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
A-B	Blue/A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
TV-MENU	TV Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL	Vol +
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol -	VOL	Vol -
DTV	DTV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD-SETUP	DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Sustituto	
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
I/II	I/II	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV LIST	FAV List	LIST SMART	Smart / List
FAV ADD	FAV ADD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FAV▶▶I	FAV >>I	SHIFT + ▶	Shift + Right
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
QUICK START	Quick Start	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List