Original		Sustituto	
Power		Power	
Open/Close		Eject	
Input Select		AV	
HDMI		Smart	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
Setup		Options	
Clear		Exit	
[i+]/Info		Info	

Original		Sustituto	
Timer/Prog		Sleep	
Prog+		Ch +	
Prog-		Ch -	
Text		Text	
Variable Replay		Vol +	
Variable Skip		Vol -	
Guide		Guide	
Top Menu		Menu	
Disc Menu		D. Menu	
Display		Shift + Info	
Return/Back		Back	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Enter/OK		Ok	
Red		Red	

Original		Sustituto	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
SEARCH	Blue/Search	D	Blue
REV	<<	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	>>	>>	>>
SKIP	I <<	I <<	I <<
STOP	Stop	■	Stop
SKIP	>>I	>>I	>>I
PAUSE	Pause	II	Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
VCR	VCR	SHIFT + 1	Shift + 1
HDD	HDD	SHIFT + 2	Shift + 2
DVD	DVD	SHIFT + 3	Shift + 3
TIME SLIP	Time Slip	DISC NAV LIST	List
DUBBING	Dubbing	SEARCH TV/R	TV/R
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec

Original		Sustituto	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
1.3x/0.8x PLAY	1.3x/0.8xPlay	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SAT. LINK	SAT. Link	APP MEDIA	Media