Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
<<[Timer]	<< / Tune-
>>[≡?]	>> / Tune+
I<<[≡↕]	I<< / Preset-
>>I[≡...]	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
[≡i]	Shift + Info / Angle
Text	Text / Goto
Subtitle	Subtitle / EQ
Freeze	Shift + Pause / Step / Freeze

Original	Sustituto
Info	Info / Angle
[II]	Shift + Audio / Lang I/II
Source/Av	AV / Input / RDS
Up	Up
Left	Left
Ok	OK
Right	Right
Down	Down
Epg	Guide / EPG / -/--
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
Fav	Fav / Marker / PC
Ch+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Rec	Rec / Rec Mode
Ch-	CH- / Page-
1	1

Original		Sustituto		Original	Sustituto
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return		