Original		Sustituto	
ENERGY SAVING	Energy Saving	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/RAD	TV/RAD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
RETURN EXIT	Exit/Return	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RETURN EXIT	Exit/Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AV MODE	AV Mode	SURROUND	Eject / Surround

Original		Sustituto	
+	Vol +	+ VOL	Vol +
MARK FAV	FAV/Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
Q.VIEW	Q. View	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
T.OPT	T. Opt.	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
T.OPT	<<	TUNE-	<< / Tune-				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
SUBTITLE	>>	TUNE+	>> / Tune+				
SIMPLINK	Simplink	TITLE SOUND	Sound / Title				