Original		Sustituto	
	Power		Power
	Open/Close VCR	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Open/Close	-/-- GUIDE	Guide
DVD/VCR	DVD/VCR	APP MEDIA	Media
INPUT SELECT	Input Select	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P+	Up		Up

Original		Sustituto	
P-	Down		Down
TRK+	Right		Right
TRK-	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
TRK+	TRK+	+ VOL	Vol +
TRK-	TRK-	VOL -	Vol -
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TITLE MENU/TOP MENU	Title Menu/Top	TOP MENU MENU	Menu
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ONE TOUCH REPEAT	One Touch	B	Green
REPEAT A-B	Repeat A-B	REPEAT TEXT	Text
PLAY MODE/REPEAT	Play Mode/Repeat	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject

Original		Sustituto	
CM SKIP	CM Skip	C	Yellow
AUDIO/AUDIO SELECT	Audio/Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE/ATR	Subtitle/ATR	AD SUBT	Subt
PROGRESSIVE	Progressive	HOME SMART	Smart
CLOCK/COUNTER	Clock/Counter	ECO 3D	3D
ANGLE/00:00:00	Angle/00:00:00	A	Red
ZERO	↳Zero	PICTURE FORMAT	Format
TIMER REC	Timer Rec	TIMER AV	AV
REC MODE/SPEED	Rec Mode / Speed	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
DUBBING	Dubbing	D	Blue
TV/VCR	TV/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
◄◄	<<	<<	<<
►	Play	PLAY MODE ►	Play
►►	>>	>>	>>
INDEX/SKIP	I<< Skip Index -	I<<	I<<
■	Stop	■	Stop
SKIP/INDEX+	>>I Skip Index+	>>I	>>I

Original		Sustituto	
REC/OTR	Rec/OTR	REC MODE	Rec
II/►I◄	Pause II/►I◄	II	Pause
I►	I>	DISC NAV LIST	List