Original	Sustituto	Original	Sustituto
POWER Power	Power	VOLUME Vol +	VOL + Vol +
SLEEP Sleep	PROG SLEEP Sleep	VOLUME Vol -	VOL – Vol -
CBL/SAT CBL/SAT	1 1	ECO Eco	ECO 3D 3D
DVD DVD	2 2	INFO Info	DISPLAY INFO Info
Blu-ray Blu-ray	3 3	OPTION Option	SETTINGS OPT Options
GAME Game	4 4	BACK Back	RETURN BACK Back
AUX AUX	5 5	SETUP Setup	TOP MENU MENU Menu
MEDIA PLAYER Media Player	6 6	ENTER Enter	OK Ok
USB USB	7 7	Up	Up
TV AUDIO TV Audio	8 8	Down	Down
TUNER Tuner	9 9	Right	Right
.:l:.	-/-- GUIDE Guide	Left	Left
Bluetooth Bluetooth	0 0	►/II Play	PLAY MODE ► Play
INTERNET RADIO Internet Radio	FAV PRE-CH Pre Ch	►/II Pause	II Pause
MUTE Mute	MUTE Mute	TUNE – I<<Tune-	I<<
CH/PAGE CH/Page+	+ CH Ch +	TUNE + >>I/Tune+	>>I
CH/PAGE CH/Page-	CH – Ch -	MOVIE Green/Movie	B Green

Original		Sustituto	
MUSIC	Red/ Music	A	Red
GAME	Blue/ Game	D	Blue
PURE	Yellow/ Pure	C	Yellow
1	Quick Select 1	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
2	Quick Select 2	REPEAT TEXT	Text
3	Quick Select 3	ZOOM	Eject
4	Quick Select 4	TIMER AV	AV

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
CBL/SAT	CBL/ SAT	1	1
DVD	DVD	2	2
Blu-ray	Bl u- r ay	3	3
GAME	Game	4	4
AUX	AUX	5	5
MEDIA PLAYER	Medi a Pl ayer	6	6
USB	USB	7	7
TV AUDIO	TV Audi o	8	8
TUNER	Tuner	9	9
	. : I : .	-/-- GUIDE	Gui de
Bluetooth	Bl uet oot h	0	0
INTERNET RADIO	I nt er net Radi o	FAV PRE-CH	Pr e Ch
CH / PAGE	CH/ Page+	+ CH	Ch +
CH / PAGE	CH/ Page-	CH −	Ch -
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Sustituto	
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
BACK	Back	RETURN BACK	Back
ENTER	Ent er	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Lef t		Lef t
	Ri ght		Ri ght
►/II	Pl ay	PLAY MODE ►	Pl ay
►/II	Pause	II	Pause
TUNE − I<<	I <<- Tune-	I<<	I <<
TUNE + >>I	>>I / Tune+	>>I	>>I
1	Qui ck Sel ect 1	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
4	Qui ck Sel ect 4	TIMER AV	AV
3	Qui ck Sel ect 3	ZOOM ⏏	Ej ect
2	Qui ck Sel ect 2	REPEAT TEXT	Text