Original		Sustituto	
	Power		Power
	Stereo/Mono	SHIFT +	TITLE SOUND Shift + Sound / Title
	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Memory	LIST SMART	Smart / List
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
	Function	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Band	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Sound/Field	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Sustituto	
10/0	0/10	HDMI-SAT 0	0
10/0	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Tv CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Tv CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
ENTER	Enter	OK	OK
AMP MENU	AMP Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	DVD Menu	D. Menu / Top
Muting	Mute / Dimmer	Function	Setup / OPT /
Play Mode	Play / Slow	AMP Menu	Menu / Home
Pause	Pause / Step / Freeze	Up	Up
Stop	Stop / Hold	Angle	Info / Angle
<<</ Tuning-/ <I	<< / Tune-	Left	Left
Tuning+/ Slow	>> / Tune+	Enter	OK
I <<</ Preset-	I << / Preset-	Right	Right
>>I / Preset+	>>I / Preset+	Clear	Exit / Cancel / Clear
Sound Field	Sound / Title	Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	Return	Back / Return
Subtitle	Subtitle / EQ	Vol +	Vol +
Open/Close	Eject / Surround	Memory	Smart / List
Band	Picture / Format	Vol -	Vol -
Name	Zoom / Size	Display	Display / Media
Time	Sleep / Timer	1	1
Tv/Video	TV/Radio / Program	2	2

Original		Sustituto		Original	Sustituto
3	3	CD-STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX-HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
10/0	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
10/0	0/10	HDMI-SAT 0	0		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
PLAY/SELECT	Play/Select	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /		
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title		
STEREO/MONO	Stereo/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II		
ENTER	Enter	SHIFT + OK	Shift + OK		
DVD DISPLAY	DVD Display	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
DVD SETUP	DVD Setup	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		