Original		Sustituto	
	Power		Power
	3D	SHIFT + 3	Shift + 3
	TV	SHIFT + 1	Shift + 1
	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	Eco	DISPLAY	Display / Media
	0	0	0
	Source	AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol +	VOL	Vol +

Original		Sustituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Info	INFO	Info / Angle
	Option	SETUP	Setup / OPT /
	Smart Tv	SMART	Smart / List
	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Menu	MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	BACK	Back / Return
	Down		Down
	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
	Zoom-	SHIFT +	Shift + Down

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + ▲	Shift + Up	⏭	>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
@/	@/ Home	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
PRE-CH	Pre-CH	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return	▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
CD/LANG	CD/ Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
I<	I<	PRESET- I<<	I<< / Preset-				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				