Original		Sustituto	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	<<		<<
	>>		>>
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3

Original		Sustituto	
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	Back	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	BACK	RETURN BACK	Back

Original		Sustituto		Original	Sustituto
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	O	SETTINGS OPT	Options		
	Music/Photo	ZOOM	Eject		
	*/o	AD SUBT	Subt		
	*/Search	PROG SLEEP	Sleep		
	Tv List	DISC NAV LIST	List		
i	i	DISPLAY INFO	Info		
	[≡]	-/-- GUIDE	Guide		
	Size	PICTURE FORMAT	Format		
V+	Vol+	+ VOL	Vol +		
V-	Vol-	VOL −	Vol -		
P+	PR+	+ CH	Ch +		
P-	PR-	CH −	Ch -		
	Mute	MUTE	Mute		