Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	T	SEARCH TV/R	TV/R
LIST	List	DISC NAV LIST	List
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	[i]	DISPLAY INFO	Info

Original		Sustituto	
	☼	TOP MENU MENU	Menu
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -
	Home	HOME SMART	Smart
	≡	SETTINGS OPT	Options
	←	RETURN BACK	Back
	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
LANG	O)/Lang	SOUND DUAL	Dual
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt

Original		Sustituto	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media

Original	Sustituto