Original		Sustituto	
Power		Power	
Source		AV / Input / RDS	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
TV		TV/Radio /	
0		0	
Recall		Fav / Marker / PC	
V+		Vol+	
Mute		Mute / Dimmer	
P+		CH+ / Page+	

Original		Sustituto	
V-		Vol-	
World/Internet		Smart / List	
P-		CH- / Page-	
Menu		Menu / Home	
Q.Menu		D.Menu / Top	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	
Back		Back / Return	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
i		Info / Angle	
Music/Camera		Display / Media	
TV Guide		Guide / EPG / -/--	
*/O		Shift + 1	
*/Q		Shift + 2	

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	[≡]..	TITLE SOUND	Sound / Title				
	[-O-]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				