Original	Sustituto
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Disc/Pop Up Menu	Shift + Menu /
Radio	TV/Radio /
Audio Source	AV / Input / RDS
USB	Shift + 8
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Home	Menu / Home
Top Menu	D.Menu / Top
Options	Setup / OPT /
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Original	Sustituto
Back	Back / Return
Down	Down
Info	Info / Angle
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
I<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Surr. Sound	Shift + Eject / Surround
Treble	Zoom / Size
Vol -	Vol -
Sound Mode	Sound / Title
Bass	Picture / Format

Original		Sustituto		Original	Sustituto
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle/program	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO SYNC	Audio Sync	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II		
BONUS VIEW	Bonus View	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		