Original	Sustituto
AV/Input	AV / Input / RDS
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
DVD	Shift + 2
HDD	Shift + 7
O))))/Audio	Audio / Lang I/II
Title	Sound / Title
Display	Display / Media
Home	Shift + Menu /
Menu/List	Menu / Home
Up	Up
PR/CH+	CH+ / Page+
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
PR/CH-	CH- / Page-

Original	Sustituto
Return	Back / Return
Rec	Rec / Rec Mode
Marker	Fav / Marker / PC
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
I<< Skip	I<< / Preset-
<< Scan	<< / Tune-
Scan >>	>> / Tune+
>>I Skip	>>I / Preset+
Red/FAV	Red / Netflix / Search
Green/Repeat	Green / APP / Repeat
Yellow/Subtitl	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Text	Text / Goto
EPG	Guide / EPG / -/--
Timeshift	Sleep / Timer

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Clear	Exit / Cancel / Clear	VOL AV Input Tv	SHIFT + SURROUND Shift + Eject / Surround
POWER Power Tv	SHIFT + Power Shift + Power		
1 1	TV 1 1		
2 2	DVD 2 2		
3 3	CD - STB 3 3		
PR/CH PR/CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /		
4 4	VIDEO 4 4		
5 5	TAPE 5 5		
6 6	TUNER 6 6		
PR/CH PR/CH- Tv	SHIFT + CH PAGE – Shift + CH- /		
7 7	AUX - HDD 7 7		
8 8	USB 8 8		
9 9	BLUETOOTH 9 9		
VOL + Vol + Tv	VOL + Vol +		
TV/DVD Tv/DVD	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
0 0	HDMI - SAT 0 0		
AV/INPUT Vol - Tv	VOL – Vol -		