Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Stop	Stop / Hold	Blue	Blue / Prime Video / Random
Pause	Pause / Step / Freeze	Info	Info / Angle
Rec	Rec / Rec Mode	Up	Up
<<	<< / Tune-	Options	Shift + Setup / OPT / Tools
Play	Play / Slow	Options	D.Menu / Top
>>	>> / Tune+	Left	Left
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	OK	OK
Setup	Setup / OPT /	Right	Right
[<>] / Format	Picture / Format	Back	Back / Return
Sources	AV / Input / RDS	Down	Down
Home	Menu / Home	List	Smart / List
Tv/Exit	Display / Media	Vol +	Vol +
Tv/Exit	Exit / Cancel / Clear	Mute	Mute / Dimmer
Tv/Exit	Shift + 1	PR+	CH+ / Page+
Red	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Green	Green / APP / Repeat	PR-	CH- / Page-

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
1	1	TV 1	1				
2 ABC	2	DVD 2	2				
DEF 3	3	CD - STB 3	3				
4 GHI	4	VIDEO 4	4				
5 JKL	5	TAPE 5	5				
MNO 6	6	TUNER 6	6				
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7				
8 TUV	8	USB 8	8				
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				